BLACK&DECKER®

BULLSEYE™ Auto Leveling Laser / Wood & Metal Stud / AC Wire Sensor

INSTRUCTION MANUAL



Catalog No. BDL190S

BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON PLEASE CALL

1-800-54-HOW-TO (544-6986)

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR BLACK & DECKER PRODUCT,

CALL 1-800-54-HOW-TO (544-6986)

BEFORE YOU CALL, HAVE THE FOLLOWING INFORMATION AVAILABLE, CATALOG No., TYPE No., AND DATE CODE (e.g. 20000130M). IN MOST CASES, A **BLACK & DECKER** REPRESENTATIVE CAN RESOLVE YOUR PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL.

YOUR FEEDBACK IS VITAL TO BLACK & DECKER.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA.
ADVERTENCIA: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Cat No. BDL190S Form # 489271-00 (JUNE-05) Copyright © 2005 Black & Decker Printed in China

⚠**WARNING: Read and understand all instructions.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Do not operate the laser in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.

Use the laser only with the specifically designated batteries. Use of any other batteries may create a risk of fire.

Store idle laser out of reach of children and other untrained persons. Lasers are dangerous in the hands of untrained users.

Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one laser, may create a risk of injury when used on another laser.

Do not use optical tools such as a telescope or transit to view the laser beam. Serious eye injury could result.

Do not place the laser in a position which may cause anyone to intentionally or unintentionally stare into the laser beam. Serious eye injury could result

Turn the laser off when it is not in use. Leaving the laser on increases the risk of staring into the laser beam.

Repairs and servicing MUST be performed by a qualified repair facility. Repairs performed by unqualified personnel could result in serious injury.

⚠**WARNING: DO NOT DISASSEMBLE THE LASER.** There are no user serviceable parts inside. Disassembling the Laser will void all warranties on the product. Do not modify the product in any way. Modifying the tool may result in Hazardous Laser Radiation Exposure.

Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser. Serious eye injury may result.

Do not remove or deface warning labels. Removing labels increases the risk of exposure to radiation.

Position the laser securely. Damage to the laser or serious injury could result if the laser falls.

⚠**CAUTION:** Occasionally, pipes and electrical wiring may not be detected by this product. The sensor will not detect hot wires inside metal pipe or metal conduit, behind metallic wall covering, or behind some plywood or other dense materials.

⚠**CAUTION:** Material thickness, type of material, moisture content, and other variables can affect sensing results. The sensor may detect electric wiring or pipes in the same manner that studs are detected depending on their location to the wall surface. Use caution when drilling, nailing or cutting into walls, floors and ceilings which may contain electrical wiring or pipes. These items may be detected by the sensor in the same manner in which studs are detected. Because studs are normally spaced 16 inches (406 mm) or 24 inches (610 mm) apart and are usually 1-1/2 inches (38 mm) wide, beware of anything closer together or of a different width. **Always turn off the power when working near electrical wires.**

⚠**CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous laser radiation exposure.

This product is intended for use in a temperature range of 50°F(10°C) - 104°F(40°C).

Liquid Crystal Display (First Aid Measures)

If liquid crystal comes in contact with your skin:

Wash area off completely with plenty of water. Remove contaminated clothing.

If liquid crystal gets into your eye:

Flush the affected eye with clean water and then seek medical attention.

If liquid crystal is swallowed:

Flush your mouth thoroughly with water. Drink large quantities of water and induce vomiting. Then seek medical attention.

The label on your tool may include the following symbols.

V	.....volts	mW	.....milliwatts
nm	.....wavelength in nanometers	IIIa	.....Class IIIa Laser
⚠	.....AC Wire Warning		



FEATURES

A.) Laser On/Off Button

B.) Detector On/Off Button

C.) AC Wire Indicator LED

D.) LCD Screen

E.) Wall Attachment - Hanging Cone (keyhole)

F.) Wall Attachment - Drywall Pin

G.) Self-Leveling Laser Lines

H.) Battery Compartment Cover (back side of unit)













For your convenience and safety, the following labels are on your laser.



Installing the Battery

Ensure laser on/off switch (A) is in the full off position by moving laser button to "O" position. Remove the battery compartment cover (H). Insert 2 fresh 1.5 volt AA alkaline batteries making sure to match (+) and (-) terminals correctly. Replace battery compartment cover.

⚠ **WARNING: Batteries can explode, or leak, and can cause injury or fire.** To reduce this risk:

• Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package. • Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -), marked on the battery and the equipment. • Do not short battery terminals. • Do not charge batteries. • Do not mix old and new batteries. Replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type. • Remove dead batteries immediately and dispose of per local codes. • Do not dispose of batteries in fire. • Keep batteries out of reach of children. • Remove batteries if the device will not be used for several months.

"Transporting batteries can possibly cause fires if the battery terminals inadvertently come in contact with conductive materials such as keys, coins, hand tools and the like. The US Department of Transportation Hazardous Material Regulations (HMR) actually prohibit transporting batteries in commerce or on airplanes (i.e. packed in suitcases and carryon luggage) UNLESS they are properly protected from short circuits. So when transporting individual batteries, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit."

LOW BATTERY INDICATOR

A battery energy level indicator is displayed in the lower left hand corner of the display screen.



Operating Instructions

NOTE: Detecting elements for wood and metal studs and AC Wires are located in the lower part of the unit.

STUD DETECTION

For stud detection through up to 3/4 inch (19mm) thick drywall.

1). Hold unit straight up and down and place flat against wall as shown in **Figure 1**.

2). Press in and hold the detector on/off button (B). LCD screen (D) will light and detector will run initialization process.

3). READY message will appear on LCD screen and the unit will beep once to indicate it is calibrated and ready for detection.

4). Slide unit slowly, **Figure 2**, horizontally across surface of wall without lifting or tilting. When the STUD FOUND message appears on the LCD screen, slow down and keep sliding until EDGE message appears and beep sounds as shown in **Figure 3**. This is the stud edge. Mark this spot (at arrow on lower part of unit).

5). Keep moving past mark until EDGE and STUD FOUND disappear.

6). Continue holding detector button and reverse direction.

7). Find and mark other stud edge, following step 4).

8). Center of the stud is between marks.

AC WIRE SENSING

Test on a known "live" AC wire before each use. For AC Detection up to 1-1/2 inches (38mm) from the surface. The sensor detects AC voltage and will identify only live wires. AC voltage detection feature works continuously when detecting studs. It assists in identifying when the sensor is near live AC wiring and detector button (B) is depressed. Once AC voltage has been detected AC wire indicator LED (C) will light.

If the unit is calibrated close to AC wire, it may decrease AC wiring sensor sensitivity. Static charge may spread detection 12 inches (30.4cm) on both sides of wire.

⚠ **WARNING:** Occasionally, pipes and electrical wiring may not be detected by this product. Observe caution when cutting or drilling into areas that may contain concealed pipes or wiring. The sensor will not detect live wires inside metal pipe or metal conduit, behind metallic wall covering, or behind some plywood or other dense materials.

Use caution if area has plywood, thick wood backing behind drywall, or thicker than normal walls.

⚠ **WARNING: Always turn off the power when working near electrical wires, electric shock may result.**

AUTO LEVELING LASER LINES

Operation of Laser: Place unit flat against wall as shown in **Figure 1**. Move laser on/off button (A) to "I" position to actuate the auto leveling horizontal laser lines.

HANGING ON DRYWALL SURFACES ONLY

Hands Free Operation of Laser: To hang the unit on a wall, remove the orange protective cap from the drywall pin (F) and store it on the cone as shown in **Figure 4**. Push pin into drywall (**Figure 5**). When pressing pin into drywall, make sure it is straight and seated firmly. Hang the laser on the cone as shown in **Figure 6** and check to make sure that the unit is secure on the wall. **Figure 7** illustrates a typical application for the laser when it is wall mounted.

⚠ **CAUTION:** Pin is sharp and should be handled with care. The drywall pin should always be pushed in by hand and never driven by a hammer. Replace protective cap after each use.

NOTE: The pin is only for use on drywall NOT other surfaces including plaster.

HANGING ON OTHER SURFACES

Hands Free Operation of Laser: For surfaces other than drywall, the (key hole) hanging cone (E) can be used with a standard nail or screw in a predrilled hole. To use the keyhole hanging cone, place it over a nail or screw on a vertical surface with the narrow portion of the opening pointing upward. Push the laser onto the hanging cone until it snaps into place. To remove the laser, lift it slightly and pull it straight off. The unit can also be used with the hanging cone attached to the back and then hanging the unit on the nail or screw. Make sure it is straight and seated firmly on the cone and that the unit is secure on the wall.

⚠ **DANGER: Laser Radiation, avoid direct eye exposure.**

Helpful Hints

- If the laser light becomes dim or is no longer visible when the switch is in the on position check or change the battery.
- The laser lines are only level on the wall against which the unit is held or hung. The short line visible on any adjacent wall is not level.
- The laser unit is a wall use tool only and only generates level lines when held against a vertical surface.
- The laser unit is equipped with a pendulum lock that stops pendulum motion when the laser on/off switch is moved to the off position.
- If the laser on/off switch is pushed part way to the on position, the laser lines may be on while the pendulum lock is still engaged.
- Hold stud sensor straight up and down.

Helpful Hints (Con't).

- Because studs are normally spaced 16 inches or 24 inches apart and are 1-1/2 inches wide, beware of anything closer together or of a different width. Doors and windows are constructed with studs and headers which are closer together.
- When using unit over a stucco wall, place a piece of cardboard over the surface to help provide a smooth motion across the wall.
- **Avoid materials which have inconsistent density such as:**
  - Carpeting and padding
  - Ceramic floor tile
  - Wallpaper containing metallic foils or fibers. Generally, surfaces covered with regular wallpaper or fabric will scan with no difference in function.
  - Walls that are freshly painted and are still damp.
  - Excessively thick plaster and lath.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
• Unit not detecting any studs in search area.	• Weak battery. • Nothing to detect in that area. • Check mode. May have been calibrated over a stud.	• Replace with fresh battery. • Start again moving farther to eithe side.
• Unit found too many studs in search area.	• Detects other objects besides studs. • Electrical wiring and metal or plastic pipes may be near or touching back surface of wall.	• Because studs are normally spaced 16 inches or 24 inches apart and are 1-1/2 inches wide, beware of anything closer together or of a different width.
• Laser does not project on wall.	• Weak battery. • The self leveling range of the unit is +/-5 degrees, if the unit is not held within 5 degrees of vertical, the laser lines will not project on wall.	• Replace with fresh battery. • Be sure that the unit is as straight up and down as possible.
• Laser projects on wall but lines are not level.	• Wall on which the unit is mounted or held must be within +/- 5 degrees of vertical for the self leveling mechanism to function correctly. If this is exceeded, the lines will still project but may not be level. • The laser on/off switch must be pushed to the full on position.	• Use the unit against vertical walls only, lines will not be level on sloped walls or other non-vertical surfaces. • Be sure laser on/off switch is in the full on position.
• You suspect electrical wires, but do not detect any.	• Weak battery. • If wires are shielded behind metallic wall coverings, or in metal conduit, the sensor will not be able to detect them. • The wires may not be "live". • Wires may be too deep to sense. • Use caution if area has plywood, thick wood backing behind drywall, or thicker than normal walls.	• Replace with fresh battery. • If a switch controls an outlet, make sure the it is ON for detection.

⚠ **WARNING: Always turn off the power when working near electrical wires.**

Storage

Always store this product indoors and in its protective case.

Maintenance

Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

IMPORTANT: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

Accessories

Recommended accessories for use with your tool are available from your local dealer or authorized service center. If you need assistance regarding accessories, please call:
1-800-54-HOW-TO (544-6986).

⚠ **WARNING:** The use of any accessory not recommended for use with this tool could be hazardous.

Service Information

All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find your local service location, refer to the yellow page directory under "Tools—Electric" or call:
1-800-54-HOW TO. (544-6986)

Full Two-Year Home Use Warranty

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways.

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom i was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific returr policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized Service Centers are listed under "Tools-Electric" in the yellow pages of the phone directory.

This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state. Should you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center. This product is not intended for commercial use.

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-544-6986** for a free replacement.

Imported by
Black & Decker (U.S.) Inc.,
701 E. Joppa Rd.
Towson, MD 21286 U.S.A.

www.blackanddecker.com
1-800-544-6986

See 'Tools-Electric' – Yellow Pages – for Service & Sales

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF LASER LEVEL:

Laser Diode Wavelength:	635 ± 5 nm (red color)
Laser Class:	Class IIIa
Working Range:	Up to 20 feet (depends on light conditions)
Leveling Accuracy:	±1/8 inch (3 mm) @ 10 feet (3 m)
Auto Leveling Range:	±4.5°
Auto Leveling Lines Settling Time:	<5 sec
Batteries:	2 AA Alkaline (included)
Voltage:	3 Volt
Operating Temperature:	50°F (10°C)- 104° F (40°C)

LASER À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE, À BULLSEYE℠ / MONTANTS EN BOIS OU EN METAL/DÈTECTEUR DE FILS C.A.

GUIDE D'UTILISATION

No de catalogue BDL190S

⚠**AVERTISSEMENT : S'assurer de lire et de comprendre toutes les directives.** Ne pas suivre les directives figurant ci-après peut causer un choc électrique, un incendie et des blessures corporelles graves.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Directives de sécurité

- Ne pas faire fonctionner le laser dans un milieu déflagrant, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
- Utiliser uniquement le laser avec les piles spécifiquement conçues à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-piles risque de causer un incendie.
- Ranger le laser inutilisé hors de la portée des enfants et des personnes sans expérience. Les lasers sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
- N'utiliser que les accessoires conseillés par le fabricant pour le modèle de votre outil. Les accessoires adaptés à un laser donné peuvent être dangereux lorsqu'ils sont utilisés avec un autre laser.
- Ne pas utiliser d'outils optiques comme un télescope ou un théodolite pour regarder le faisceau laser. Il peut en résulter des blessures graves aux yeux.
- Ne pas mettre le laser dans une position où une personne pourrait fixer du regard le faisceau laser, intentionnellement ou non. Il peut en résulter des blessures graves aux yeux.
- Éteindre le laser lorsqu'il n'est pas utilisé. Laisser le laser allumé augmente le risque de fixer du regard le faisceau laser.
- Les réparations et l'entretien de l'outil DOIVENT uniquement être effectués par un établissement de réparation professionnel. Toute réparation réalisée par du personnel non qualifié pourrait entraîner des blessures graves.
- ⚠**AVERTISSEMENT : NE PAS DÉMONTER LE LASER.** Aucune pièce à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. Le démontage du laser annulera toutes les garanties du produit. Ne modifier le produit en aucun cas. Le fait de modifier l'outil peut causer une exposition dangereuse au rayonnement laser.
- Ne pas utiliser le laser près des enfants et ne pas laisser les enfants utiliser le laser. Il peut en résulter des blessures graves aux yeux.
- Ne pas enlever ni altérer les étiquettes de mises en garde. Enlever les étiquettes accroît le risque d'exposition au rayonnement.
- Bien positionner le laser. Le laser risque d'être endommagé ou de causer des blessures graves en cas de chute.
- ⚠**MISE EN GARDE :**Il peut arriver occasionnellement que les tuyaux et les câblages électriques ne soient pas détectés par ce produit. Le détecteur ne repèrera pas les fils sous tension logés dans un tuyau ou un conduit métallique, derrière un revêtement mural métallique ou derrière du contreplaqué ou tout autre matériau dense.
- ⚠**MISE EN GARDE :** Les résultats de détection dépendent de l'épaisseur et du type de matériau, de la teneur en humidité et d'autres variables. Le détecteur peut repérer les câblages électriques ou les tuyaux de la même façon que les montants sont détectés selon leur emplacement relativement à la surface du mur. Être prudent pour le perçage, le clouage ou la coupe dans les murs, les planchers et les plafonds pouvant contenir des câblages électriques ou des tuyaux. Ces composants peuvent être détectés par le détecteur de la même façon que les montants. Les montants étant généralement espacés de 406 mm (16 po) ou de 610 mm (24 po) et présentent une largeur habituelle de 36 mm (1 1/2 po), être prudent pour tout ce qui est moins espacé ou de largeur différente. **Toujours effectuer une mise hors tension au moment de travailler près des fils électriques.**
- ⚠**MISE EN GARDE :** L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles précisées dans la présente peut entraîner une exposition dangereuse au rayonnement laser.
- Ce produit est conçu pour une utilisation dans une plage de températures variant de 10° C (50° F) à 40° C (104° F).

Affichage à cristaux liquides (Premiers soins)

- Si des cristaux liquides entrent en contact avec la peau :
  Laver complètement la zone affectée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements contaminés.
- En cas de contact oculaire avec les cristaux liquides :
  Rincer l'?il touché à l'eau propre, puis obtenir des soins médicaux.
- En cas d'ingestion de cristaux liquides :
  Rincer la bouche à l'eau. Boire de grandes quantités d'eau, puis faire vomir. Obtenir ensuite des soins médicaux.

L'étiquette apposée sur l'outil peut afficher les symboles suivants :

V.....volts	mW.....milliwatts
nm .....longueur d'onde exprimée en nanomètres	IIIa .....laser de classe IIIa

CARACTÉRISTIQUES :

A) Interrupteur marche/arrêt du laser

B) Bouton marche/arrêt du laser

C) Indicateur DEL de fil c.a.

D) Afficheur à cristaux liquides

E) Fixation murale - cône de suspension (trou de serrure)

F) Fixation murale – broche à cloison sèche

G) Laser à mise à niveau automatique Raies

H) Logement à piles Couvercle (arrière de l'outil)

Pour plus de commodité et de sécurité, les étiquettes suivantes sont apposées sur votre laser.


BLACK & DECKER
BULLSEYE™
LASER LEVEL • STUD • METAL • AC WIRE SENSOR
INITIALIZING • • • READY
EDGE
AUTO LEVELING ON
STUD FOUND
DANGER
PELIGRO
LASER RADIATION. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
RADIACIÓN LÁSER. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS.
MAXIMUM OUTPUT POWER= 5mW@633nm-670nm CLASS IIIa LASER PRODUCT. THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS OF 21CFR PARTS 1040.10 AND 1040.11.
LÁSER CLASE IIIa CON MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA = 5mW@633nm-670nm. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS APLICABLES DE LAS PIEZAS 1040.10 Y 1040.11 DE 21CFR.
BDL/BULLET3 Laser Level • Stud • Metal • AC Wire Sensor
Type 1 9V DC
SER.
DETECT STUDS, METAL, & AC WIRES
AC WIRE DETECTION
WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT
To reduce the risk of injury, user must read and understand instruction manual. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entenderel manual de instrucciones. À titre préventif, lire le guide.

Éviter toute exposition au rayonnement laser émis par cette ouverture.

Pose de la pile

S'assurer que l'interrupteur marche/arrêt (A) est à la position d'arrêt en déplaçant le bouton du laser à la position « O ». Enlever le couvercle du logement des piles (H). Insérer 2 piles alcalines AA neuves de 1,5 V et s'assurer de bien faire correspondre les bornes (+) et (-). Remettre le couvercle du logement des piles.

⚠**AVERTISSEMENT : Les piles peuvent exploser ou couler et causer blessures ou incendie.** Pour réduire ce risque :

• Suivre attentivement toutes les instructions et avertissements figurant sur l'étiquette et l'emballage des piles. • Toujours insérer les piles selon la polarité correcte (+ et -), telle qu'elle est indiquée sur les piles et le matériel. • Ne pas créer de court-circuit avec les bornes des piles. • Ne pas recharger les piles. • Ne pas mélanger les piles neuves et usagées. Les remplacer toutes en même temps par des piles neuves de la même marque et du même type. • Retirer immédiatement les piles mortes et les éliminer en fonction de la réglementation locale. • Ne pas jeter de piles au feu. • Tenir les piles hors de la portée des enfants. • Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois.

Le transport des piles peut causer un incendie si les bornes des piles entrent en contact involontairement avec des matières conductrices comme des clés, de la monnaie, des outils manuels et d'autres éléments semblables. La Hazardous Material Regulation du département américain des transports interdit en fait le transport des piles pour le commerce et dans les avions (ex. : piles emballées dans des valises et des bagages à main) À MOINS qu'elles ne soient bien protégées contre les courts-circuits. Pour le transport de piles individuelles, s'assurer que les bornes sont protégées et bien isolées contre toute matière pouvant entrer en contact avec elles et causer un court-circuit.

Indicateur de pile faible

Un indicateur de niveau de puissance de la pile est affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Mode d'emploi

REMARQUE : Les composants de détection pour les montants en bois et en métal ainsi que pour les fils c.a. sont situés dans la partie inférieure de l'outil.



DÉTECTION DE MONTANTS

Pour la détection de montants se trouvant derrière une cloison sèche d'une épaisseur maximale de 19 mm (3/4 po).

1). Tenir l'outil droit et le mettre à plat sur le mur comme le montre la **figure 1.**

2). Enfoncer le bouton marche/arrêt (B) du détecteur. L'afficheur à cristaux liquides (D) s'allumera et le détecteur commencera le processus d'initialisation.

3). Un message PRÊT apparaîtra sur l'afficheur à cristaux liquides, puis l'outil émettra un bip pour indiquer qu'il est étalonné et prêt pour la détection.

4). Glisser doucement l'outil, **figure 2**, à l'horizontal, sur toute la surface du mur sans le soulever ni l'incliner. Lorsque le message MONTANT TROUVÉ apparaît sur l'afficheur à cristaux liquides, ralentir, mais continuer de glisser l'outil jusqu'à ce que le message BORD apparaisse et qu'un son soit émis comme le montre la **figure 3**. Il s'agit du bord du montant. Marquer cet endroit (à la flèche située dans la partie inférieure de l'outil).

5). Dépasser le repère jusqu'à ce que les messages BORD et MONTANT TROUVÉ disparaissent.

6). Ne pas relâcher le bouton du détecteur et inverser la direction.

7). Trouver et marquer d'autres bords de montants, suivre l'étape 4.

8). Le centre du montant se trouve entre les marques.

DÉTECTION DE FILS C.A.

Pour la détection de fils c.a. se trouvant derrière à 38 mm (1 1/2 po) au plus derrière la surface. Le détecteur repère la tension c.a. et identifiera uniquement les fils sous tension. La fonction détection de tension c.a. est constamment activée durant la détection de montants. Il permet d'aider en indiquant la présence de fils c.a. sous tension proches du détecteur et le fait que le bouton (B) du détecteur est enfoncé. Après la détection d'une tension c.a., l'indicateur DEL (C) de fils c.a. s'allumera.

Si l'étalonnage de l'outil est près du fil c.a., la sensibilité du détecteur peut en être réduite. La charge électrostatique peut élargir la détection de 304 mm (12 po) de chaque côté du fil.

⚠**AVERTISSEMENT :** Il peut arriver occasionnellement que les tuyaux et les câblages électriques ne soient pas détectés par ce produit. Être prudent pour la coupe ou le perçage de sections pouvant dissimuler des tuyaux ou des câblages. Le détecteur ne repèrera pas les fils sous tension logés dans un tuyau ou un conduit métallique, derrière un revêtement mural métallique ou derrière du contreplaqué ou tout autre matériau dense.

Être prudent pour les sections composées de contreplaqué, d'appui en bois épais derrière la cloison sèche ou les murs plus épais que la normale.

⚠**AVERTISSEMENT : Toujours effectuer une mise hors tension au moment de travailler près des fils électriques, sinon l'utilisateur peut recevoir un choc électrique.**

RAIES LASER À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE

Fonctionnement du laser : Mettre l'outil à plat contre le mur comme le montre la **figure 1**. Déplacer le bouton marche/arrêt (A) du laser à la position « I » pour déclencher les raies laser horizontales à mise à niveau automatique.

ACCROCHAGE UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE DE CLOISON SÈCHE

Fonctionnement mains libres du laser : Pour accrocher l'outil sur le mur, enlever le capuchon de protection orange de la broche de cloison sèche (F) et le ranger sur le cône montré dans la **figure 4**. Enfoncer la broche dans la cloison sèche **(figure 5)**. Pour enfoncer la broche dans la cloison sèche, s'assurer qu'elle est droite et bien appuyée. Accrocher le laser sur le cône comme le montre la **figure 6,** puis vérifier pour s'assurer que l'outil est bien fixé au mur. La **figure 7** illustre une application courante du laser fixé au mur.

⚠**MISE EN GARDE :** La broche est tranchante et doit être manipulée avec soin. La broche de cloison sèche doit toujours être enfoncée manuellement plutôt qu'au moyen d'un marteau. Remplacer le capuchon de protection après chaque utilisation.

REMARQUE : La broche ne doit être utilisée que pour la cloison sèche et non pour d'autres surfaces comme le plâtre.

ACCROCHAGE DE L'OUTIL SUR D'AUTRES SURFACES

Fonctionnement mains libres du laser : Pour les surfaces autres que la surface de cloison sèche, le cône de suspension (E) (trou de serrure) peut être utilisé avec un clou ou une vis standard dans un trou déjà percé. Pour utiliser le cône de suspension (trou de serrure), le placer au-dessus d'un clou ou d'une vis, sur une surface verticale, la partie étroite de l'ouverture pointant vers l'extérieur. Pousser le laser sur le cône de suspension de manière à l'encastrer en place. Pour retirer le laser, le soulever légèrement, puis le tirer en ligne droite. L'outil peut aussi être utilisé avec le cône de suspension fixé à l'arrière. Il s'agit d'accrocher l'outil au clou ou à la vis. S'assurer qu'il est droit et bien assis sur le cône et qu'il est bien fixé au mur.

⚠**DANGER : Rayonnement laser, éviter toute exposition directe avec les yeux.**

Conseils utiles

- Si la lumière du laser réduit ou n'est plus visible lorsque l'interrupteur est à la position de marche, vérifier la pile ou la remplacer.
- Les raies lasers ne sont au niveau qu'avec le mur contre lequel l'appareil est tenu ou accroché. La courte raie visible sur tout mur adjacent n'est pas au niveau.
- Le laser est un outil à utilisation murale uniquement et ne produit que des raies à niveau s'il est tenu contre une surface verticale.
- Le laser est pourvu d'un dispositif de blocage à mouvement de pendule qui interrompt le mouvement de pendule lorsque l'interrupteur marche/arrêt du laser est réglé à l'arrêt.
- Si l'interrupteur marche/arrêt du laser est réglé à mi-chemin de la position de marche, les raies laser peuvent être activées alors que le dispositif de blocage du mouvement de pendule est encore engagé.
- Tenir le détecteur de montant droit, de haut en bas.
- Comme les montants sont habituellement espacés de 406 mm (16 po) ou de 610 mm (24 po) et présentent une épaisseur de 36 mm (1 1/2 po), être prudent pour tout composant moins espacé ou de largeur différente. Les portes et fenêtres sont construites avec des montants et des linteaux qui sont plus rapprochés.
- Pour utiliser l'outil sur un mur en stuc, placer un morceau de carton sur la surface pour favoriser un déplacement lisse sur le mur.
- **Éviter les matériaux présentant une densité irrégulière, notamment :**
  - Tapis et rembourrure
  - Carreaux de céramique pour planchers
  - Papier peint compose de feuilles ou de fibres métalliques. Habituellement, les surfaces recouvertes d'un papier peint ou d'un tissu lisse seront lues sans que l'outil ne présente un fonctionnement différent.

• Les murs fraîchement peints et encore humides.
• Plâtre ou latte très épais.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
• L'outil ne détecte aucun montant dans la section de recherche.	• Pile faible. • Rien à détecter dans cette section. • Mode de vérification. Peut avoir été étalonné sur un montant.	• Remplacer la pile par une neuve. • Recommencer en déplaçant l'outil plus loin d'un côté ou l'autre.
• L'outil détecte trop de montants dans la section de recherche.	• D'autres objets que les montants sont détectés. • Un câblage électrique et des tuyaux métalliques ou en plastique peuvent être à proximité ou en contact avec la surface d'appui du mur.	Les montants étant généralement espacés de 406 mm (16 po) ou de 610 mm (24 po) et présentent une largeur habituelle de 38 mm (1 1/2 po), être prudent pour tout ce qui est moins espacé ou de largeur différente.
• Le laser n'effectue pas de projection sur le mur.	• Pile faible. • La plage de mise à niveau automatique de l'outil correspond à +/- 5 degrés; donc, si l'outil n'est pas tenu à la verticale selon un angle de 5 degrés, les raies laser ne seront pas projetées sur le mur.	• Remplacer la pile par une neuve. • S'assurer que l'outil est aussi droit que possible en haut et en bas.
• Laser effectue une projection sur le mur, mais les raies ne sont pas au niveau.	• Le mur sur lequel l'outil est monté ou tenu doit correspondre à un angle de +/- 5 degrés à la verticale pour que le mécanisme de mise à niveau automatique fonctionne correctement. Si l'angle est plus prononcé, les raies seront tout de même projetées, mais risquent de ne pas être à niveau. • L'interrupteur marche/arrêt du laser doit être complètement réglé à la position de marche.	• Utiliser l'outil contre les murs verticaux seulement, les raies ne seront pas au niveau sur des murs en pente ou sur toute surface non verticale. • S'assurer que l'interrupteur marche/arrêt du laser est complètement réglé à la position d'arrêt.
• Un doute est émis sur la présence possible de fils électrique, mais l'outil n'en détecte aucun.	• Pile faible. • Si les fils sont blindés derrière un revêtement mural métallique où s'ils sont logés dans un conduit métallique, le détecteur ne sera pas en mesure de les détecter. • Il est possible que les fils ne soient pas sous tension. • Les fils peuvent être situés trop loin du mur pour les détecter. • Être prudent pour les sections composées de contreplaqué, d'appui en bois épais derrière la cloison sèche ou les murs plus épais que la normale.	• Remplacer la pile par une neuve. • En présence d'un interrupteur qui commande une prise, s'assurer qu'il est réglé à la position de marche pour la détection.

⚠**AVERTISSEMENT : Toujours effectuer une mise hors tension au moment de travailler près des fils électriques.**

Rangement
Toujours ranger le produit à l'intérieur et dans son boîtier de protection.

Entretien
N'utiliser qu'un détergent doux et un chiffon humide pour nettoyer l'outil. Ne jamais laisser de liquide pénétrer dans l'outil et n'immerger aucune partie de l'outil dans un liquide.
IMPORTANT : Pour garantir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, l'entretien et le réglage (autre que ceux énumérés dans ce manuel) doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé ou tout autre centre de réparation professionnel, et les des pièces de rechange identiques doivent être utilisées.

Accessoires
Les accessoires recommandés pouvant être utilisés avec l'outil sont disponibles auprès de votre distributeur local ou centre de réparation autorisé. Pour tout renseignement concernant les accessoires, composer le : **1 800 544-6986 (1-800-54-HOW-TO).**
⚠**AVERTISSEMENT :** L'utilisation de tout accessoire non recommandé avec cet outil pourrait s'avérer dangereuse.

Information sur les réparations
Tous les centres de réparation Black & Decker sont dotés de personnel qualifié en matière d'outillage électrique; ils sont donc en mesure d'offrir à leur clientèle un service efficace et fiable. Que ce soit pour un avis technique, une réparation ou des pièces de rechange authentiques installées en usine, communiquer avec l'établissement Black & Decker le plus près de chez vous. Pour trouver l'établissement de réparation de votre région, consulter le répertoire des pages jaunes à la rubrique « Outils électriques » ou composer le numéro suivant : **1 800 544-6986 (1 800 54-HOW TO).**

Garantie complète de deux ans pour une utilisation domestique
Black & Decker (É.-U.) Inc. garantit ce produit pour une durée de deux ans contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Le produit défectueux sera remplacé ou réparé sans frais de l'une des deux façons suivantes :
La première façon consiste en un échange chez le détaillant où le produit a été acheté (à la condition que le magasin soit un détaillant participant). Tout retour doit se faire durant la période correspondant à la politique d'échange du détaillant (habituellement, de 30 à 90 jours après l'achat). Une preuve d'achat peut être requise. Vérifier auprès du détaillant pour connaître sa politique concernant les retours hors de la période définie pour les échanges.
La deuxième option est d'apporter ou d'envoyer le produit (transport payé d'avance) à un centre de réparation autorisé ou à un centre de réparation de Black & Decker pour faire réparer ou échanger le produit, à notre discrétion. Une preuve d'achat peut être requise. Les centres de service de Black & Decker et les centres de réparation autorisés sont répertoriés dans les pages jaunes sous la rubrique « Outils électriques » du bottin téléphonique.
Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour toute question, communiquer avec le directeur du centre de réparation Black & Decker le plus près de chez vous. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.
REMPLACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT : Si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont manquantes, composer le **1-800-544-6986** pour faire remplacer gratuitement vos étiquettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NIVEAU LASER :

Longueur d'onde de la diode du laser :	635 ± 5 nm (couleur rouge)
Classe du laser :	Classe IIIa
Plage de fonctionnement :	Jusqu'à 6,1 m (20 pi) (selon l'éclairage)
Précision de la mise à niveau :	± 3 mm (1/8 po) @ 3 m (10 pi)
Plage de mise à niveau automatique :	±4.5°
Réglage de la durée, raies à mise à niveau automatique :	<5 sec
Piles :	2 AA alcalines (incluses)
Tension :	3 V
Température de fonctionnement :	10 °C (50 °F) – 40 °C (104 °F)

Imported by / Importé par
Black & Decker Canada Inc.
100 Central Ave.
Brockville (Ontario) K6V 5W6

Voir la rubrique "Outils électriques" des Pages Jaunes pour le service et les ventes.

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE BULLSEYE℠/DETECTOR DE CLAVOS DE MADERA Y METAL/CABLES ELÉCTRICOS DE CA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

No. Catálogo BDL190S

ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER RAZÓN, POR FAVOR LLAME AL (55)5326-7100

⚠ **ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones.** El incumplimiento de todas y cada una de las instrucciones enumeradas debajo puede provocar descarga eléctrica, incendio o daños personales serios.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad
- No opere el láser en atmósferas explosivas, como ambientes donde se encuentran líquidos, gases o polvo inflamables.
- Utilice el láser únicamente con las baterías recomendadas específicamente. El uso de cualquier otra fuente de energía puede producir riesgo de incendio.
- Guarde el láser fuera del alcance de los niños y de personas no entrenadas. El láser es peligroso en las manos de usuarios no entrenados.
- Utilice sólo accesorios recomendados por el fabricante para el modelo que posee. Los accesorios correctos para un láser pueden provocar riesgo de lesiones si se utilizan con otro láser.
- No utilice herramientas ópticas, como por ejemplo un telescopio o un teodolito para ver el rayo láser. Podría provocar lesiones oculares graves.
- No ubique el láser en una posición que pueda provocar que alguien intencional o no intencionalmente fije su vista en el rayo láser. Podría provocar lesiones oculares graves.
- Apague el láser cuando no esté en uso. Dejar encendido el láser aumenta el riesgo de fijar la vista en el rayo láser.
- Las reparaciones y el mantenimiento DEBEN ser realizados por un centro de reparaciones calificado. Las reparaciones realizadas por personal no calificado pueden provocar lesiones graves.
- ⚠**ADVERTENCIA: NO DESARME EL LÁSER.** No contiene elementos a los que el usuario pueda hacerles mantenimiento. Si desarma el láser, se anularán todas las garantías del producto. No modifique el producto de ninguna manera. La modificación de la herramienta podría provocar exposición a radiación láser peligrosa.
- No opere el láser con niños alrededor ni permita que los niños operen el láser. Podría provocar lesiones oculares graves.
- No retire ni borre las etiquetas de advertencia. El retiro de las etiquetas aumenta el riesgo de exposición a radiación.
- Coloque el láser de forma segura. Si el láser se cae, puede dañarse o provocar lesiones graves.
- ⚠**PRECAUCIÓN:** : En ocasiones, es posible que este producto no detecte tuberías ni cableado eléctrico. El detector no detectará cables dentro de tuberías o conductores metálicos, detrás de revestimientos de pared metálicos o detrás de madera contrachapada u otros materiales compactos.
- ⚠**PRECAUCIÓN:** El espesor del material, el tipo de material, el contenido de humedad y otras variables pueden afectar los resultados de la detección. El detector puede detectar cableado eléctrico o tuberías de la misma forma que los clavos en función de su ubicación en la superficie de la pared. Tenga precaución al taladrar, clavar o cortar paredes, pisos y techos que puedan contener cableado eléctrico o tuberías. Estos artículos pueden ser detectados por el detector de la misma forma que los clavos. Dado que los clavos se encuentran normalmente a una distancia de 406 mm (16 pulgadas) o 610 mm (24 pulgadas) y, por lo general, tienen un ancho de 38 mm (1 1/2 pulgadas), tenga en cuenta cualquier objeto que esté más cerca o que tenga un ancho diferente. Siempre desconecte la energía al trabajar cerca de cableado eléctrico.
- ⚠**PRECAUCIÓN:** : La utilización de controles o ajustes o la realización de procedimientos diferentes a los especificados en este manual podrían provocar el riesgo de exposición a radiación láser.
- Este producto está diseñado para utilizar con temperaturas entre 10ºC (50°F) y 40°C (104°F).

Pantalla de cristal líquido (Medidas de primeros auxilios)
- Si el cristal líquido entra en contacto con su piel:
  Lave el área por completo con mucha agua. Retire las ropas contaminadas.
- Si el cristal líquido ingresa en sus ojos:
  Enjuague el ojo afectado con agua limpia y luego, busque atención médica.
- Si ingiere cristal líquido:
  Enjuague su boca completamente con agua. Beba abundante cantidad de agua e induzca el vómito. A continuación, busque asistencia médica de inmediato.

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos:

V .....voltios	mW.....milivatios
nm .....longitud de onda en nanómetros	IIIa.....láser Clase IIIa

CARACTERÍSTICAS

A.) Botón de encendido/apagado del láser
B.) Botón de encendido/apagado del detector
C.) LED indicador de cable de CA
D.) Pantalla LCD
E.) Accesorio para la pared – Cono para colgar (ojo de la cerradura)
F.) Accesorio para la pared – Clavija para madera contrachapada
G.) Líneas de láser autonivelante
H.) Compartimiento de la batería Cubierta (parte posterior de la unidad)

Para su comodidad y seguridad, el láser incluye las siguientes etiquetas:


Evite la exposición
- Por este orificio
se emite la
radiación láser.
BLACK & DECKER
BULLSEYE™
LASER LEVEL • STUD • METAL •
AC WIRE SENSOR
INITIALIZING
READY
EDGE
AUTO
LEVELING
ON
STUD FOUND
DANGER
PELIGRO
LASER RADIATION. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
RADIACIÓN LÁSER. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS.
MAXIMUM OUTPUT POWER= 5mW@532nm-670nm CLASS IIIa LASER PRODUCT.
LÁSER CLASE IIIa CON MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA = 5mW@532nm-670nm.
AC WIRE DETECTION
WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT
To reduce the risk of injury, user must read and understand instruction manual. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entenderel manual de instrucciones. A titre préventif, lire le guide.
BOLDBULLET3 Laser Level • Stud • Metal • AC Wire Sensor
Type 1 9V DC
SER.
DETECT STUDS, METAL, & AC WIRES
STUD MODE
METAL MODE
AC WIRE DETECTION
WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

Instalación de la batería

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado del láser (A) esté en la posición de apagado girando el botón del láser a la posición "O". Retire la tapa del compartimiento de las baterías (H). Inserte 2 baterías alcalinas AA de 1,5 voltios nuevas y asegúrese de que los terminales (+) y (-) coincidan correctamente. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

⚠**ADVERTENCIA: Las baterías pueden explotar o perder, y pueden provocar lesiones o incendios.** Para disminuir este riesgo:

• Siga cuidadosamente todas las instrucciones y las advertencias de la etiqueta y el envase de la batería. • Inserte siempre las baterías correctamente respetando la polaridad (+ y -) indicada en la batería y en el equipo. • No haga puente con los terminales de la batería. • No cargue las baterías. • No mezcle baterías nuevas y viejas. Reemplácelas todas al mismo tiempo por baterías nuevas de la misma marca y tipo. • Retire todas las baterías agotadas inmediatamente y elimínelas de acuerdo con los códigos locales. • No arroje las baterías al fuego. • Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. • Retire las baterías si el aparato no se va a usar durante varios meses.

"Transportar baterías puede provocar incendios si los terminales de la batería entran en contacto accidentalmente con materiales conductores como llaves, monedas, herramientas de mano u objetos similares. Las Normas para Materiales Peligrosos del Departamento de Transporte de Estados Unidos (HMR) en realidad prohíben transportar baterías comercialmente o en aeroplanos (es decir, empacadas en valijas y equipaje de mano) A MENOS que estén protegidas correctamente de cortocircuitos. Por lo tanto, cuando transporte baterías individuales, asegúrese de que los terminales de la batería están protegidos y bien aislados de materiales que puedan hacer contacto y causar un cortocircuito".

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El indicador del nivel de energía de la batería se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Instrucciones de operación

NOTA: La detección de elementos para clavos de madera y metal y cables de CA se ubica en la parte inferior de la unidad.



DETECCIÓN DE CLAVOS

Para la detección de clavos a través de madera contrachapada de 19 mm (3/4 pulgada) de espesor.

1). Sujete la unidad hacia arriba y abajo, y colóquela en forma horizontal contra la pared como se muestra en la **Figura 1**.

2). Mantenga presionado el botón de encendido/apagado del detector (B). La pantalla LCD (D) se encenderá y el detector comenzará el proceso de inicialización.

3). Aparecerá un mensaje de LISTO en la pantalla LCD y la unidad emitirá un sonido una vez para indicar que está calibrada y lista para la detección.

4). Deslice la unidad lentamente **(Figura 2)** en forma horizontal por sobre la superficie de la pared sin levantar o inclinar. Cuando aparezca el mensaje CLAVO DETECTADO en la pantalla LCD, disminuya la velocidad y siga deslizando hasta que aparezca el mensaje BORDE y se emita un sonido como se muestra en la **Figura 3**. Éste es el borde del clavo. Marque este punto (con una flecha en la parte inferior de la unidad).

5). Mantenga la marca anterior en movimiento hasta que desaparezcan los mensajes BORDE y CLAVO DETECTADO.

6). Continúe sujetando el botón detector y la dirección de reversa.

7). Encuentre y marque otro borde del clavo, siguiendo el paso 4).

8). El centro del clavo está entre las marcas.

DETECCIÓN DE CABLES DE CA

Para la detección de CA de hasta 38 mm (1 1/2 pulgada) de la superficie. El detector detecta voltaje de CA e identificará cables con corriente eléctrica solamente. La función de detección de voltaje de CA trabaja continuamente al detectar clavos. Ayuda en la identificación cuando el detector está cerca de cableado de CA con corriente eléctrica y se oprimió el botón del detector (B). Una vez que el voltaje de CA ha sido detectado, el LED indicador de cable de CA (C) se encenderá.

Si la unidad está calibrada cerca del cable de CA, puede disminuir la sensibilidad del detector de cableado de CA. La carga estática puede esparcir la detección a 30,4 mm (12 pulgadas) en ambos lados del cable.

⚠**ADVERTENCIA:** En ocasiones, es posible que este producto no detecte tuberías ni cableado eléctrico. Tenga precaución al cortar o taladrar en áreas donde es posible que haya tuberías o cableado oculto. El detector no reconocerá cables con corriente eléctrica dentro de tuberías o conductos metálicos, detrás de revestimientos de pared metálicos o detrás de madera contrachapada u otros materiales compactos.

Tenga precaución si el área tiene madera contrachapada, respaldo de madera espesa detrás de madera contrachapada o más espesa que las paredes normales.

⚠**ADVERTENCIA: Siempre desconecte la energía al trabajar cerca de cableado eléctrico. De lo contrario, puede provocar descargas eléctricas.**

LÍNEAS DE LÁSER AUTONIVELANTES

Operación del láser: Coloque la unidad en posición horizontal contra la pared como se muestra en la **Figura 1**. Mueva el botón de encendido/apagado del láser (A) a la posición "I" para activar las líneas de láser horizontales autonivelantes.

SUJECIÓN EN SUPERFICIES DE MADERA CONTRACHAPADA SOLAMENTE

Operación sin manos del láser: Para sujetar la unidad en una pared, retire la tapa de protección anaranjada de la clavija de madera contrachapada (F) y guárdela en el cono como se muestra en la Figura 4. Presione la clavija dentro de la madera contrachapada **(Figura 5).** Al presionar la clavija en la madera contrachapada, asegúrese de que esté derecha y asentada con firmeza. Sujete el láser en el cono como se muestra en la **Figura 6** y compruebe para asegurarse de que la unidad está fija en la pared. La **Figura 7** describe una aplicación típica para el láser cuando éste está montado en la pared.

⚠**PRECAUCIÓN:** La clavija es filosa y debe sujetarse con precaución. La clavija de madera contrachapada siempre debe presionarse manualmente y nunca con un martillo. Vuelva a colocar la tapa de protección después de utilizarla.

NOTA: La clavija solamente debe utilizarse en madera contrachapada, NO sobre otras superficies como yeso enlucido.

SUJECIÓN EN OTRAS SUPERFICIES

Operación sin manos del láser: Para las superficies distintas de la madera contrachapada, el cono de sujeción (ojo de la cerradura) (E) se puede utilizar con un clavo estándar o un tornillo en un orificio pretaladrado. Para utilizar el cono de sujeción del ojo de la cerradura, colóquelo sobre un clavo o tornillo en una superficie vertical donde la parte estrecha del orificio esté hacia arriba. Presione el láser en el cono de sujeción hasta que se fije en su lugar. Para retirar el láser, levántelo levemente y hale hacia afuera. La unidad también puede utilizarse con el cono de sujeción adjunto a la parte posterior y luego, sujetar la unidad en el clavo o el tornillo. Asegúrese de que esté derecho y asentado con firmeza en el cono y de que la unidad esté fija en la pared.

⚠**PELIGRO: Radiación del láser: evite la exposición directa con los ojos.**

Consejos útiles

- Si la luz del láser se atenúa o ya no está visible cuando el interruptor está en la posición de encendido, compruebe o cambie la batería.
- Las líneas de láser sólo se nivelan en la pared contra la que se sujeta o cuelga la unidad. La línea corta visible en cualquier pared adyacente no se nivela.
- La unidad de láser es una herramienta para utilizar en la pared y sólo genera las líneas de láser cuando se sujeta contra una superficie horizontal.
- La unidad de láser viene con un bloqueo de péndulo que detiene su movimiento cuando el interruptor de encendido/apagado del láser se mueve a la posición de apagado.
- Si el interruptor de encendido/apagado del láser se coloca a mitad de la posición de encendido, las líneas de láser pueden estar encendidas mientras el bloqueo del péndulo aún está accionado.
- Sujete el detector de clavos hacia arriba y hacia abajo.
- Dado que los clavos están normalmente a una distancia de 16 ó 24 pulgadas y tienen un ancho de 1 1/2 pulgada,
  tenga en cuenta cualquier objeto más cercano o de un ancho diferente. Las puertas y las ventanas están construidas con clavos y cabeceras que están más cerca entre sí.
- Al utilizar la unidad sobre una pared de estuco, coloque una pieza de cartón sobre la superficie para ayudar a proporcionar un movimiento uniforme por la pared.
- **Evite los materiales que tienen una densidad inconsistente como:**
  - Alfombras y almohadillas
  - Baldosas de cerámica para pisos
  - Empapelados que contengan papel o fibras metálicas. Generalmente, en superficies cubiertas con empapelados o telas normales, detectará sin diferencias en la función.
  - Paredes con pintura fresca y que aún están húmedas.
  - Yeso enlucido de espesor excesivo y listones.
  - Papel mural que contenga láminas o fibras metálicas. El funcionamiento del dispositivo no se verá generalmente afectado en la exploración de superficies cubiertas con papel mural regular o tela.
  - Paredes recién pintadas aún húmedas.
  - Paredes de listones y yeso excesivamente gruesas.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
• La unidad no detecta ningún clavo en el área de búsqueda.	• Batería agotada. • No hay objetos para detectar en el área. • Modo de prueba. Puede haber sido calibrado sobre un clavo.	• Reemplace con una batería nueva. • Comience nuevamente moviendo más lejos a ambos lados.
• La unidad encontró demasiados clavos en el área de búsqueda.	• Detecta otros objetos además de los clavos. • Posiblemente haya cableado eléctrico o tuberías de metal o plástico cerca o tocando a la superficie posterior de la pared.	• Dado que los clavos están normalmente a una distancia de 16 ó 24 pulgadas y tienen un ancho de 1 1/2 pulgada, tenga en cuenta cualquier objeto que esté más cerca o que tenga un ancho diferente.
• El láser no se proyecta sobre la pared.	• Batería agotada. • El rango de autonivelación de la unidad es +/-5°, si la unidad no se sujeta dentro de los 5° verticales, las líneas de láser no se proyectarán en la pared.	• Reemplace con una batería nueva. • Asegúrese de que la unidad esté lo más derecha y hacia abajo que sea posible.
• El láser se proyecta en la pared, pero las líneas no se nivelan.	• La pared en la que se monta o sujeta la unidad debe estar dentro de +/-5° verticales para que el mecanismo autonivelante funcione correctamente. Si se excede esto, las líneas se proyectarán, pero posiblemente no se nivelen. • Se debe oprimir el interruptor de encendido/apagado del láser a su posición de encendido máxima.	• Utilice la unidad contra las paredes verticales únicamente, las líneas no se nivelarán en paredes inclinadas u otras superficies no verticales. • Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado del láser esté en la posición de encendido máxima.
• Sospecha que existen cables eléctricos, pero no detecta ninguno.	• Batería agotada. • Si los cables están protegidos detrás de revestimientos metálicos de la pared o en conductos metálicos, el detector no podrá detectarlos. • Los cables posiblemente no tengan "corriente eléctrica". • Los cables pueden estar demasiado profundos para poder detectarlos. • Tenga precaución si el área tiene madera contrachapada, respaldo de madera espesa detrás de madera contrachapada o más espesa que las paredes normales.	• Reemplace con una batería nueva. • Si un interruptor controla un tomacorriente, asegúrese de que esté ENCENDIDO para la detección.

⚠**ADVERTENCIA: Siempre desconecte la energía al trabajar cerca de cableado eléctrico.**

Almacenamiento
Siempre guarde este producto adentro y en su caja de protección.

Mantenimiento
Para limpiar la herramienta, sólo utilice jabón suave y un paño húmedo. Nunca permita que penetre líquido dentro de la herramienta y nunca sumerja ninguna de las piezas en un medio líquido.
IMPORTANTE: Para garantizar la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes (los que no estén enumerados en este manual) se deben realizar en los centros de mantenimiento autorizados o en otras organizaciones de mantenimiento calificadas, utilizando siempre piezas de repuesto idénticas.

Accesorios
Los accesorios que se recomiendan para la herramienta están disponibles en su distribuidor local o en el centro de mantenimiento autorizado. Si necesita ayuda con respecto a los accesorios, llame al **(55)5326-7100.**

⚠ **ADVERTENCIA:** El uso de accesorios no recomendados para utilizar con esta herramienta puede resultar peligroso.

Información de servicio
Todos los Centros de mantenimiento de Black & Decker cuentan con personal altamente capacitado dispuesto a brindar a todos los clientes un servicio eficiente y confiable en la reparación de herramientas eléctricas. Si necesita consejo técnico, reparaciones o piezas de repuesto originales de fábrica, póngase en contacto con el centro de mantenimiento de Black & Decker más cercano a su domicilio. Para ubicar a su servicio local, consulte “Herramientas eléctricas” (Tools-Electric) en la sección amarilla, o llame al: **(55)5326-7100.**

Garantía completa de dos años para uso en el hogar

Black & Decker (EE.UU.) Inc. ofrece una garantía de dos años por cualquier defecto del material o de fabricación de este producto. El producto defectuoso se reparará o reemplazará sin costo alguno de dos maneras.

La primera opción, el reemplazo, es devolver el producto al comercio donde se lo adquirió (siempre y cuando se trate de un comercio participante). Las devoluciones deben realizarse conforme a la política de devolución del comercio (generalmente, entre 30 y 90 días posteriores a la venta). Le pueden solicitar comprobante de compra. Consulte en el comercio acerca de la política especial sobre devoluciones una vez excedido el plazo establecido.

La segunda opción es llevar o enviar el producto (con flete pago) a un Centro de mantenimiento propio o autorizado de Black & Decker para su reparación o reemplazo según nuestro criterio. Le pueden solicitar comprobante de compra. Encontrará una lista de los Centros de mantenimiento autorizados y de propiedad de Black & Decker bajo “Herramientas eléctricas” (Tools-Electric) en las páginas amarillas de la guía telefónica.

Esta garantía no se extiende a los accesorios. Esta garantía le concede derechos legales específicos que pueden variar según el estado. Ante cualquier inquietud, comuníquese con el Centro de mantenimiento de Black & Decker más cercano. Este producto no es para uso comercial.
SUSTITUCIÓN GRATUITA DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al **55)5326-7100** para que se le reemplacen gratuitamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL NIVEL DE LÁSER:

Longitud de ondas de diodo del láser:	635 ± 5 nm (color rojo)
Clase de láser:	Clase IIIa
Rango de funcionamiento:	Hasta 20 pies (depende de las condiciones de luz)
Precisión de la nivelación:	3 mm (±1/8 pulgada) a 3 m (10 pies)
Escala de autonivelación:	±4.5°
Tiempo de configuración de las líneas de autonivelación:	< 5 segundos
Baterías:	2 baterías alcalinas AA (incluidas)
Voltaje:	3 voltios
Temperatura de funcionamiento:	10°C (50°F) - 40°C (104°F)

Para reparación y servicio de sus herramientas eléctricas, favor de dirigirse al Centro de Servicio más cercano:

CULIACAN, SIN
Av. Nicolás Bravo #1063 Sur
(667) 7 12 42 11
Col. Industrial Bravo

GUADALAJARA, JAL
Av. La Paz #1779
(33) 3825 6978
Col. Americana Sector Juarez

MEXICO, D.F.
Eje Central Lázaro Cardenas
No. 18
(55) 5588 9377
Local D, Col. Obrera

MERIDA, YUC
Calle 63 #459-A
(999) 928 5038
Col. Centro

MONTERREY, N.L.
Av. Francisco I. Madero
No.831
(81) 8375 2313
Col. Centro

PUEBLA, PUE
17 Norte #205
(222) 246 3714
Col. Centro

QUERETARO, QRO
Av. Madero 139 Pte.
(442) 214 1660
Col. Centro

SAN LUIS POTOSI, SLP
Av. Universidad 1525
(444) 814 2383
Col. San Luis

TORREON, COAH
Blvd. Independencia, 96 Pte.
(871) 716 5265
Col. Centro

VERACRUZ, VER
Prolongación Díaz Mirón #4280
(229)921 7016
Col. Remes

VILLAHERMOSA, TAB
Constitución 516-A
(993) 312 5111
Col. Centro

PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: (55) 5326 7100

Epecificaciones

BDL190S
Tensión de alimentación 9V

Para servicio y ventas consulte “HERRAMIENTAS ELECTRICAS” en la sección amarilla.

IMPORTADOR: BLACK & DECKER S.A. DE C.V.
BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42
BOSQUES DE LAS LOMAS, 05120 MEXICO, D.F.
(55) 5326-7100